

ISOVER Vario® Sokkelikaistan asennusohje



Puhdista sokkelin pinta irtorostasta ja betoni tms. purseesta ennen kaistan asentamista. Huolehdi että sokkelin pinta on mahdollisimman tasainen, jotta kaista tiivistyy tasaisesti sokkeliä vasten. Asenna Vario Sokkelikaista niin että pyöreät profiilit tulevat sokkelin pintaa vasten. Mikäli alaohjauspuun kiinnittämistä varten sokkeliin on asennettu harjateräkset, paina sokkelikaista niistä läpi. Kiinnitä Sokkelikaista tarvittaessa asennuksen ajaksi sokkeliin nauloilla tai hakasilla.



Katkaise Sokkelikaista esim. mattoveitsen ja linjarin avulla jotta jatkoskohdasta tulee suora.



Kaistan jatkoskohdassa limitä Sokkelikaistat n. 100mm. Poista päälle tulevasta Sokkelikaistasta limityksen osuudelta alapuoliset pyöreät profiilit. Tee sama toimenpide nurkkaliitoksissa.



Teippaa Sokkelikaistan liitossauma ISOVER MultiTape SL teipillä.



Asenna alaohjauspuu paikalleen.



Kiinnitä alaohjauspuu sokkelirakenteeseen esim. harkkoruuveilla rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaan.