

Asennuspuikko THR

Päivitetty 09.02.2021 Painettu 30.04.2021

ISOVER Asennuspuikko THR:lla lukitaan Tiilaside THR asennusreikään.

Tuotekuvaus

Asennuspuikko THR on tarkoitettu Tiilaside THR:n asentamista varten. Asennuspuikolla lukitaan tiilaside asennusreikään.

Käyttö

Asennuspuikko THR:n avulla lukitaan Tiilaside TH rakennuksen runkoon.

Asennus

Työnnä Tiilaside THR asennusreikään. Aseta Asennuspuikko THR:n asennusura Tiilaside THR:n päälle niin että Asennuspuikko on n. 30 asteen kulmassa Tiilasideeseen nähden. Lukitse tiilaside lyömällä Asennuspuikon THR päähän vasaralla. Kiila-ankkuri liikuu alaspäin ja lukitsee tiilasideen asennusreikään.

Pakkaus

1 kpl.

Käsittely ja varastointi

Varastointi kuivassa tilassa.

Lisätietoja

Saint-Gobain Finland Oy varaa oikeuden muuttaa tuotteen ulkonäköä ja teknisiä ominaisuuksia, tuotantotekniikan muuttuessa ja kehittyessä.